



## Порядок сборки

1. Соединить детали №1 (рамка) с деталями №3 винтами М6\*25.
2. Закрепить столешницу саморезами 4\*30.

## Комплектация

1. Деталь №1 (600\*495) - 2 шт.
2. Деталь №3 (570) - 3 шт.
3. Столешница (600\*600) - 1 шт.
4. Винт М6\*25 - 6 шт.
5. Саморез 4\*30 - 4 шт.
6. Ключ шестигранный - 1 шт.