



427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,
ул. Торговая, 15
e-mail: mebelson@udm.net, www.mebelson.ru
тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632

Уважаемые покупатели!

Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи. Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации (их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства), подготовьте необходимые инструменты. Мебель имеет Гигиенический сертификат.

Примечания:

- Мебель изготавливается из ДСП I и I/II сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
- Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.
- Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Пленка ПВХ, отделка и др.), могут незначительно отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на мебель составляет 24 месяца.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются по месту покупки в пределах гарантийного срока. Для устранения несоответствий и установления причин их возникновения просим Вас сохранять часть упаковки с наклеенной этикеткой, номером партии. Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации, не являются гарантийным случаем. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:

Инструменты, которые могут понадобиться при сборке



Стол компьютерный “Кроха”

Габаритные размеры (мм):
752 (д) x 501 (г) x 755 (в)



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации рекомендуем закрепить изделие к стене. Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.


- Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
- Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см. от отопительных приборов.
- Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8° С до +50° С и относительной влажности воздуха от 45 % до 70%.
- Избегать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
- Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
- Для чистки мебели от загрязнения использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
- При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
- При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.

Категорически запрещается:

- Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
- Допускать контакт изделия с горячими предметами.
- Длительный контакт поверхностей изделия с влагой.
- Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
- Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.



Стол компьютерный "Кроха"



Детали

№	Наименование	Кол-во
1	Столешница	1
2	Опора	1
3	Опора	1
4	Горизонт	1
5	Царга	1
6	Перегородка	1
7	Горизонт	1
8	Выкатная панель	1

Подготовка к сборке

Перед непосредственной сборкой необходимо:

- Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
- Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры.
- Номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на нелицевых кромках деталей.
- Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуем на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки. Сборка производится на ровной поверхности.
- **Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.**

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

Сборка производится на ровной поверхности.

Установите фурнитуру:

- На дет. 2, 3 установить опоры пятниковые (К-3) на саморезы 3x20.
- На дет. 2, 3 подобрать соответствующие части направляющих (К-4), закрепить саморезами 4x16.
- На дет.1 установить уголок стяжки (К-2) при помощи евровинтов.

Сборка каркаса:

- Соединить дет. 2, 3, 4, 5, 6, 7 при помощи конфирмат (К-1).
- К дет. 1 крепить полученную конструкцию при помощи евровинтов (К-2).

Завершение сборки:

- При помощи саморезов 4x16 к полке под клавиатуру дет.8 прикрепить направляющие (К-4) и установить в подготовленное место.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.

Фурнитура

№	Наименование	Изображение*	Кол-во
K-1	Винт конфирмат 7x50 Заглушка конфирмат Ключ конфирматный		14 12 1
K-2	Уголок стяжки Евровинт 6,1x14,5		4 8
K-3	Опора пятниковая Саморез 3x20**		4 8
K-4	Направляющие роликовые L=350 Саморез 4x16**		1 8

* Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отражает реальных размеров.

** Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.