

Инструкция и правила эксплуатации пуфа

1. Пуф должен использоваться строго по назначению. Не стоит применять его в качестве других предметов мебели, либо как-то еще.
2. Пуф должен эксплуатироваться и содержаться в помещении с температурой от +10 до +40 градусов по Цельсию. В помещениях с сухим воздухом желательно использовать увлажнитель или раз в неделю протирать пуф влажной салфеткой. Не следует подвергать пуф длительному воздействию прямых солнечных лучей и осадков в виде воды и снега. Возможно непродолжительное использование пуфа на открытом воздухе, но с соблюдением всех правил эксплуатации.
3. Не рекомендуется располагать пуф вблизи отопительных приборов и других источников тепла. Запрещено ставить на пуф нагревательные приборы.
4. Пуф должен находиться и использоваться в свободном пространстве, стоя на ровной поверхности, так чтобы под ним не было посторонних предметов.
5. Максимально допустимая нагрузка на пуф: 120 кг. Не подвергайте пуф воздействию предельно допустимого веса – более 120 кг на полную площадь сидячего места.
6. Избегайте попадания на поверхность пуфа чистящих средств, таких как растворители, бензин, ацетон, кислоты, краски и др.
7. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отображенные в данной инструкции, не ухудшающие конструктивные и эксплуатационные характеристики изделия.

Запрещено

1. Вставать ногами на подлокотники и сиденье пуфа.
2. Ронять на пуф тяжелые предметы.
3. Вставать на полость пуфа ногами.
4. Сидеть на пуфе одновременно двум людям и более.
5. Прыгать на пуфе и пытаться намеренно перевернуться на нем.
6. Использовать пуф вблизи открытого огня.
7. Подкладывать посторонние предметы под полость пуфа.

Уход за пуфом

Уход и чистку пуфа следует осуществлять с применением качественных нейтральных чистящих средств, специально предназначенных для ухода за мебелью. Загрязненные или запылившиеся поверхности пуфа следует протирать мягкой чистой салфеткой или мягкой неворсистой тканью, смоченной в теплой воде. Уход за обивкой и подушками соответствует правилам ухода за мягкой мебелью.

Условия гарантии

1. Гарантия распространяется на:
 - Несущую ткань
 - Каркас
 - Крепления
2. Срок гарантии на продукцию составляет 18 (восемнадцать) месяцев со дня продажи изделия. Срок службы изделия – 5 лет, при соблюдении правил его эксплуатации.
3. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию по месту приобретения мебели, с предоставлением документов, подтверждающих приобретение изделия.
4. Настоящая гарантия не действует в случаях:
 - Повреждения или неисправность изделия вызваны нарушением правил эксплуатации, описанных в инструкции по эксплуатации изделия.
 - Повреждения или неисправность изделия вызваны неправильной сборкой или транспортировкой изделия.
 - Повреждения или неисправность изделия вызваны пожаром, молнией или другими природными явлениями.
 - Повреждения или неисправность изделия вызваны износом, использованием изделия не по назначению и халатным отношением к изделию.
 - Повреждения или неисправность изделия возникло в результате удара.
 - Повреждения или неисправность изделия возникло в результате самостоятельного ремонта изделия.

Информация об изготовителе:

Производитель: ООО «Гринтри», РФ, 394052, г. Воронеж, ул. Острогжская, 109е
Сайт: www.green3.ru
ГОСТ 19917-2014, ТР ТС 025/2012



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

пуф Конда

НЕ ТРЕБУЕТ
СБОРКИ*



📍 394052, Воронеж, ул. Острогжская, 109е
☎ +7 (800) 222-01-85 (горячая линия)
✉ info@green3.ru
🌐 www.green3.ru

*изделие поставляется в собранном виде и не требует сборки