



Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU




2 044000 197627

ООО «ИНТЕРА»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Заглушка Milano



К сведению покупателя

Сборку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуются отвертки и шестигранный ключ.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.



ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Заглушка предназначена для использования совместно с кушеткой Milano

Порядок установки

1. Установить два монтажных угольника на внутреннюю сторону заглушки по коротким торцам с правой и левой стороны с помощью винтов М6х14мм, ввернув их в футорки. При необходимости сделать надрезы ткани в местах расположения футорок. В нижней части боковых стенок также установлены футорки изначально закрытые лицевым чехлом. Определив их положение, необходимо сделать прорезы в ткани в местах их нахождения.
2. Установить заглушку, закрепив ее винтами М6х14мм к боковым стенкам.
3. Дополнительно зафиксировать заглушку с помощью трех монтажных угольников к нижней плоскости основания, равномерно расположив их по длине с помощью саморезов 4,2х19мм.

Схема установки заглушки Milano



**Комплектовочная ведомость деталей
на заглушку Milano**

№	Наименование	Размеры			Кол., шт
		А, мм	В, мм	Т, мм	
1	Стенка фасадная	1880	325	35	1

**Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов
на заглушку Milano**

№	Наименование	ед.изм.	кол.
1	Угольник монтажный 55*45*50	шт	5
2	Винт 6x14	шт	4
3	Саморез 4,2x19 с прессшайбой острый	шт	20

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10⁰С до+28⁰С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
5. Не допускается ставить на мебель горячие предметы и предметы с острыми кромками.
6. Для поддержания мебели в надлежащем состоянии рекомендуется регулярно очищать поверхность ткани мебельной щеткой с мягким ворсом или удалять пыль с помощью пылесоса на щадящем режиме работы.
7. Не допускается прямой контакт с водой.

Правила ухода за тканевыми чехлами

Общие загрязнения

1. Ручная и машинная стирка запрещена.
2. Разрешена химчистка чистящими веществами на основе углеводов при ограниченном добавлении воды.
3. Гладить при температуре не выше +110⁰С.
4. Запрещено использование отбеливающих средств. Данная процедура может повлиять на окраску ткани.
5. При съемных мебельных чехлах для удаления загрязнений рекомендуется воспользоваться услугами специальных химчисток.
6. Для поддержания мебели в надлежащем состоянии рекомендуется регулярно очищать поверхность изделия мебельной щеткой с мягким ворсом или удалять пыль с помощью пылесоса на щадящем режиме работы.
8. По возможности, удаляйте пятна немедленно после их появления. Не позволяйте им высыхать.
9. Жидкость с поверхности ткани легко удаляется впитывающей салфеткой.
10. При обработке пятен, всегда работайте от краев по направлению к центру.
11. Не пытайтесь отскоблить засохшие пятна или слипшийся ворс.
12. Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими сильные химикаты, а также составами, содержащими спирт и бензин.
13. Для ухода за мягкой мебелью применяют специальные чистящие средства. Никогда не стоит пользоваться феном или пылесосом для просушки намоченного участка.
14. После сушки необходимо слегка расчесать ворс мягкой щеткой.
15. Избегайте использовать щетки с жесткими волокнами, так как они могут повредить ворс ткани.
16. В процессе транспортировки, хранения, эксплуатации мебели могут образовываться области с примятым ворсом, при этом меняется оттенок цвета ткани. Данный случай гарантийным не является. Поднять ворс можно с помощью поролоновой губки, прогладив ею ткань по направлению ворса.

17. Для удаления бытовых загрязнений используется средство для сухой чистки, в состав которого не входит вода («сухая пена»).
18. Пятновыводящее средство следует наносить, не втирая в поверхность.
19. Нанесите небольшое количество пятновыводящего средства на тряпку, никогда не наносите пятновыводящее средство прямо на поверхность ткани.
20. Никогда не используйте различные пятновыводящие средства в одно и то же время.

Правила ухода за чехлами из искусственной кожи

1. Мебель необходимо располагать вдали от источников тепла (не менее 1,5м от радиатора отопления или камина) и солнечных лучей.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха от +15°C до +30°C и относительной влажностью воздуха 65-70%.
3. Удаление жидкостей лучше производить сразу при помощи впитывающей ткани и губки.
4. При необходимости используйте слабый мыльный раствор для удаления загрязнений или специальные средства для очистки искусственной кожи. После очистки дайте обивке самостоятельно просохнуть.
5. Не используйте химические растворители; отбеливающие и спиртосодержащие моющие средства; бензин; моющие средства, содержащие абразивы; ацетон; стиральные порошки; средства содержащие аммиак.
6. Не рекомендуется укрывать мебель цветными тканями на длительный срок, во избежание окрашивания кожи.
7. Периодически необходимо очищать поверхность кожи от пыли чистой хлопчатобумажной тканью. Применение щеток недопустимо, т.к. это может привести к появлению царапин на поверхности кожи.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. И оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока - 18 месяцев со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 5 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес:



ООО «ИНТЕРА»
Россия, 156008, г. Кострома,
ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом. 1