шкаф 3-х створчатый

ellipse™ fjord



1 сборка шкафа стр.6
27 крепление к стене стр.34
29 регулировка фасадов стр.37
30 снятие ящиков стр.38

1. Инструкции по безопасности

1.1. Пожалуйста, внимательно прочитайте и сохраните данную инструкцию.

1.2. Необходимые детали для крепления к стене поставляются вместе с шкафом. Крепление шкафа к стене является **обязательным**. Опрокидывание мебели может травмировать ваших детей.

1.3. Сборку шкафа рекомендуется выполнять вдвоем.
1.4. Производитель не несет ответственности за неправильную установку изделия.
1.5. Не используйте шкаф если он поврежден.
1.6. Не следует использовать шкаф на неровной поверхности.
1.7. Периодически проверяйте крепежные узлы.

2. Рекомендации по эксплуатации и уходу

2.1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

2.2. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.

2.3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.



ВНИМАНИЕ!!!

КРЕПЛЕНИЕ ШКАФА К СТЕНЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!!!

x56

x56

x56

x98

x4

x12

x2

x12

x20



x20

x18

x64



x6

x12

x8

x6



x8

x24



x4



x4



x4

x4



x1



x1



x1

x12*



x3



x3

*саморезы входят
в комплект крепления
направляющих к фасаду



x4

x2



x6



x3



x1*

ВНИМАНИЕ!
Ремни могут отличаться
от изображенных
в данной инструкции

*крепеж для крепления ремней к стене в комплект не входит

1







x2



2



x4



3







x16

4





4x













x4

x4



x24



x4

5




LL
RR

6



7







x5

x5



x5

8







x5

x5



x5

9







x5 x5 x5

10





x10 x10 x10



11









x10

x8



x10

12





x10

x8



x10

13.a











13.b





5x





M6x10

x20

13.c







5x



3,5 x 15

x20

14







x20

x20

15



x2



x4

x12



16





x8



x4

x24

12x



17







x12



x6

18



12x











x12

19



6x







x6

20


2x
4x
M3,5x15
M4x18


476 mm
D1
x2
485 mm
D2
x1
выше
ниже

x3


x8


x4


M4x18
x6
M3,5x15
x24

21



12x



РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ



22





x8 x4 x4

23





x4

24







25



x4*

*саморезы входят в комплект крепления направляющих к фасаду

26



ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯЙТЕ КРЕПЕЖНЫЕ УЗЛЫ



27 крепление к стене



*крепеж для крепления ремней к стене в комплект не входит

28 крепление к стене



ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯЙТЕ КРЕПЕЖНЫЕ УЗЛЫ



29 регулировка фасадов





ослабьте винты для регулировки положения фасада

30 снятие ящика





**используйте заглушки,
входящие в комплект,
чтобы закрыть
технологические отверстия**



ellipse